

5.2.2 После укладки всех плит наружных установить упоры Б на дополнительные шпалы или брусья переводные и поджимая плиты к рельсу, закрепить их рис.8.

5.2.3 После окончательной сборки всех плит с обеих сторон переезда установить винтовые упоры А. Дожать собранные модули вращением винтов рис.7.

5.2.4 Демонтаж производится в обратном порядке при необходимости.

5.2.5 Рекомендуется на рельс устанавливать рычажно-натяжное устройство (РНУ)(в комплект поставки не входит) так, чтобы его упор А зашел в паз плиты внутренней. Действуя рычагом РНУ в направлении Б и по необходимости подбивая плиту в зоне В, завести второй край плиты под головку рельса рис.5 .

| Инв. № подп. | Подп. и дата | Инв. № | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | |

202.01-BH-СКИ-00-00ИМ

Лист

13