

5 Монтаж и демонтаж настилов резиновых

5.1 Монтаж плит внутренних.

5.1.1 На подготовленную поверхность рельсошпальной решетки укладываются резиновые вкладыши внутренние. Поверхности А и Б, а также головки рельсов с внутренней стороны колеи смазываются мыльным раствором рис.3.

5.1.2 Установку плит внутренних рекомендуется начинать от центра переезда. Плита заводится одним краем под головку рельса, а другой опускается на край вкладышей рис.4.

5.1.3 Отцентрировать плиту внутреннюю краями по осям шпал, подправить при необходимости соседние вкладыши.

5.1.4 Далее монтаж плит внутренних осуществлять в следующем порядке:

- если укладка производится от центра переезда, то соседние плиты укладываются поочередно слева-справа от центра;
- если от края – то последовательно друг за другом.

Каждую последующую плиту прижимать ломом к предыдущей так, чтобы резиновый шип на боковине плотно вошел в соответствующий паз. Для облегчения работы сопрягаемые поверхности шипа и паз смазать мыльным раствором.

Необходимые материалы и приспособления:

- лом - 2шт;
- водно-мыльный раствор – 8...10л.

5.2 Монтаж плит наружных.

5.2.1 Плиту наружную завести под головку рельса и движением лома А прижать. Смазать мыльным раствором шип и паз на боковинах, а также прилегаемые поверхности вкладышей, и уложить следующую плиту рис.6.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

202.01-ВН-СКИ-00-00ИМ

Лист

12