

## 6 Сдача смонтированного настила резинового.

6.1 Убедившись в отсутствии щелей между плитами, зафиксировать винтовые упоры контргайкой и покрасить.

6.2 Монтаж завершается укладкой асфальтового покрытия. В зависимости от характера расположения переезда (насыпь или выемка) асфальт может укладываться под углом  $4...8^{\circ}$  в 2-3 слоя. При закатке слоев каток должен двигаться параллельно ширине настила резинового (рельсу) рис.9.

6.3 В целях предотвращения разрушения асфальтового покрытия на границе контакта с настилом резиновым рекомендуется устанавливать железобетонные блоки или металлические профили.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	21.11.19	202.01-ВН-СКИ-00-00ИМ	Лист
							21
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			