

## СОДЕРЖАНИЕ

- 1.Общие указания.
2. Меры безопасности.
- 3.Комплектация и поставка настила резинового.
- 4.Подготовка настила резинового к монтажу.
- 5.Монтаж и демонтаж настилов резиновых.
6. Сдача смонтированного настила резинового.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подп.

16.05.06

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Новикова	ХМ	18.05.06	
Пров.	Матюшкина	ХМ	18.05.06	
Нач. отдела	Ханнанов	ХМ	19.05.06	
Н.контр.	Боркова	БОМ	22.05.06	
Утв.				

**202.01-ВН-СКИ-00-00 ИМ**

Настил резиновый для  
железнодорожного  
переезда  
Инструкция по монтажу...

Лит.	Лист	Листов
	2	22

ФГУП "Авангард"